

## Störungen selbst beheben

**KONTROLLAMPE AM NETZTEIL LEUCHTET NICHT** --  
Netzstecker hat keinen Kontakt, Haussicherung hat ausgelöst.  
**ANZEIGE AM GERÄT LEUCHTET NICHT** -- die Silberstäbe  
oder das Netzteil sind nicht richtig eingesteckt. Die Stäbe sind  
nicht in Wasser eingetaucht.

**SILBERLÖSUNG HAT BEI GLEICHER HERSTELLUNGSZEIT**  
**UNTERSCHIEDLICHE VERFÄRBUNG** -- es wurde eine  
andere Wassersorte oder Wassertemperatur verwendet, die  
Elektroden auf andere Weise gereinigt, die Herstellung bei  
verschiedenen Lichtverhältnissen durchgeführt. Es befinden  
sich geringe Spülmittel- oder Feinrückstände im  
Herstellungsgefäß.

**WEIßE STREIFEN IM WASSER** -- Es wurde Mineralwasser  
oder Leitungswasser verwendet, oder Salz dazugegeben.  
Wasser mit der Bezeichnung destilliert, entmineralisiert oder  
demineralisiert verwenden. Keine Wasserzusätze dazugeben.

## Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur mit dem Netzteil M-MB330A015 von  
Jenker Elektronik oder Medicion betrieben werden.

Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser. Verwenden Sie daher  
Gefäße, die einen wesentlich kleineren Durchmesser haben als  
der Ionic-Pulser.

Personen mit Herzschrittmachern sollten die direkte Berührung  
der Elektroden vermeiden bzw. die Bedienung einer anderen  
Person überlassen.

Die aktiven Elektroden nicht mit der Schleimhaut in Verbindung  
bringen, wie z.B. der "Zungentest" bei Batterien.  
Verwenden Sie nur unsere abgerundeten Original-Elektroden.  
Kantige Stäbe zerstören die Buchsen-Kontakte.

Nicht auf leitfähigem Untergrund betreiben (metall. Spültische,  
Herdplatten usw.). Auf keinen Fall das eingesteckte Gerät auf  
solchem Untergrund ablegen.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben. Nach Beendigung  
das Netzteil ausstecken - durch Kurzschluß der Elektroden  
droht Brandgefahr. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Genauere Konzentrationen und optimale

### Partikelgröße können nur mit den

### Originalelektroden hergestellt werden

Vorsicht bei Ersatz-Silberstäben! Unser Standardmaß 2,5 x 75  
mm oder 2,7 x 82 mm wurde schon mehrmals von anderen  
Herstellern übernommen und Limitationen werden als Original-  
bzw. Universalelektroden angeboten. Diese Produkte  
entsprechen nur selten dem hohen Reinheitsgrad und NIEMALS  
dem Härtegrad des Originals.

Um genaue Konzentrationen herzustellen, müssen gehärtete  
Silberstäbe (Härtegrad nach Spezifikationen des  
Geräteherstellers) verwendet werden.

Abmessungen der Elektroden (Silberstäbe) bis  
Okt. 2005: 2,5 x 75 mm , ab Okt. 2005: 2,7 x 82 mm

Ein reines Silberkolloid kann man nur mit stark  
entmineralisiertem (destilliertem) Wasser herstellen. Je  
reiner das Wasser ist, umso länger und schwieriger wird der  
Vorgang. Deshalb empfehlen viele Anbieter von einfachen  
Geräten zusätzlich Salz oder Mineralwasser bzw.  
Leitungswasser zu verwenden. Dadurch entsteht jedoch  
Silberchlorid, das weniger wirkungsvoll ist und durch die  
größeren Partikel nicht so leicht wieder vom Körper  
ausgeschieden werden kann (ein Salzkörnchen reicht schon  
aus).

**Deshalb KEIN SALZ VERWENDEN - der Ionic-Pulser  
benötigt keine Wasserzusätze !**  
Die Herstellung kann auch mit kaltem Wasser erfolgen,  
jedoch wird mit warmem Wasser eine bessere Qualität  
erzielt.

Reines kolloidales Silber kann nur mit  
entmineralisiertem (destilliertem) Wasser hergestellt  
werden. Bei Verwendung von anderen Wassersorten,  
auch aus Osmosegeräten, können unerwünschte  
chemische Verbindungen entstehen. Für die Qualität  
und Reinheit des Kolloids ist ausschließend der  
Benutzer verantwortlich. Ebenso bleibt der  
Anwendungsbereich jedem selbst überlassen.  
Therapieversuche werden ausdrücklich nicht  
gemacht. Fragen Sie Ihren behandelnden Arzt oder  
Heilpraktiker.

## Kundendienst

Bevor Sie ein Gerät an uns senden, prüfen Sie, ob Sie nach den  
Angaben - Störungen selbst beheben - die Störungen selbst  
beheben können, oder rufen Sie uns an.

Wichtig: Immer das Netzteil mit einsenden. Defekte Netzteile  
werden repariert. Für neue Netzteile wird, da es sich um eine  
Spezialanfertigung handelt, bei Ersatz eine Schutzgebühr von  
EUR 65,00 erhoben.

**Unfreie Reparatursendungen werden nicht angenommen.  
Garantiereparaturen nur gegen Vorlage des Kaufbelegs.**



Auf dieses Gerät *gewähren wir 24 Monate  
Garantie ab Rechnungsdatum.*

Medionic GmbH, Heilbronn WEEE-Reg.-Nr. DE 78884190

Wasser, Kristallsalze und noch mehr ...  
Kurt Schmidt

Wipfel 3 - 87778 Stetten  
Tel.: 08269 - 960 815 Fax: 08269 - 960 817  
E-Mail: [info@schmidt-versand.de](mailto:info@schmidt-versand.de)  
Shop: [www.schmidt-versand.de](http://www.schmidt-versand.de)

# Colloidal Silver Generator

# Ionic-Pulser

## Standard S

= Standardisiertes Silber

## Bedienungsanleitung

Mit größeren Silberstäben  
2,7 x 82 mm

